

MM31 - Anwendung



Anwendungsschritte



ENTFETTUNG

1. Aufsprühen
2. Einwirkzeit: 2-5min
3. Nachwischen mit Mikrofasertuch (wichtig: fusselfrei)
4. Überschuss entfernen (mit Druckluft oder Tuch)
5. Ggf. Wasserbruchtest



Wasserbruchtest

PASSIVIERUNG

1. Aufnebeln – feine, dünne Schicht
2. Überschuss entfernen (mit Druckluft oder Tuch)
3. Vollständige Lufttrocknung (wenige Minuten)

Hinweise:

Eine Entfettung muss zwingend vor dem Passivierschritt durch MM31 vorgenommen werden, um den gewünschten Korrosionsschutz und die Haftungsverbesserung für Lacke zu erreichen.

Vorab: Schweißspritzer, Walzhaut, Laserhaut, Flugrost entfernen (mechanische Entfernung oder Behandlung mit Starter MM)
PSA laut SDS, TDS anwenden